

Лабораторная работа 2.1.2.

Тема: «Определение $\frac{C_p}{C_v}$ методом изобарического расширения»

Артамонов Кирилл, Б01-005

artamonov.ks@phystech.edu

10 марта 2021 г.

Введение

Цель работы: определение соотношения $\frac{C_p}{C_v}$ для углекислого газа по изменению давления в стеклянном сосуде .

В работе используются: стеклянный сосуд, U-образный жидкостный манометр, баллон и газгольдер с углекислым газом.

Экспериментальная установка




Рисунок 1. Схема экспериментальной установки

А- стеклянный сосуд

М- манометр

К- кран(в атмосферу)

К₁-кран(к газгольдеру)




Рисунок 2. График процесса в координатах $p(V)$

С помощью газгольдера, соединенного трубкой с краном K_1 в сосуде создается избыточное давление p_1 газа. При этом газ оказывается перегретым.

Мысленно выделим в сосуде некоторый объем ΔV газа. Будем следить за изменением его состояния. Вследствие теплообмена со стенками сосуда через некоторое время газ остынет до комнатной температуры T_0 (изохорическое охлаждение процесс 1-2 на рисунке 2). При этом давление газа понизится до $p_0 + \Delta p_1$, где

$$\Delta p_1 = \rho g \Delta h_1 \quad (1)$$

Откроем кран K_2 . За время Δt порядка 0,5 с произойдет адиабатическое расширение газа (2-3), и его температура окажется ниже комнатной. Далее газ будет изобарически нагреваться (3-4). Зададим время τ , в течение которого кран K_2 открыт, таким, чтобы можно было пренебречь временем Δt адиабатического расширения углекислого газа. После закрытия крана K_2 газ станет изохорически нагреваться до

комнатной температуры(4-5), а давление внутри сосуда возрастет до $p_0 + \rho gh_2$, где

$$\Delta p_2 = \rho g \Delta h_2 \quad (2)$$

Наибольший интерес представляет исследование зависимости отношения перепадов давления $\frac{\Delta p_1}{\Delta p_2}$ от времени τ .

Углекислый газ в газгольдере можно считать идеальным газом с хорошей точностью. Рассмотрим изобарическое расширение газа. Запишем уравнение теплового баланса для изменяющейся со временем

массы газа $m = \frac{P_0 V_0}{RT} \cdot \mu$

$$c_p m dT = -\alpha(T - T_0)dt, \text{ где}$$

c_p – удельная теплоемкость углекислого газа при постоянном давлении, α – положительный постоянный коэффициент(характеризует теплообмен), V_0 – объем газгольдера.

$$c_p \frac{P_0 V_0}{RT} \cdot \mu dT = -\alpha(T - T_0)dt \quad \text{или} \quad \frac{dT}{T(T - T_0)} = -\frac{\alpha dt}{c_p \frac{P_0 V_0}{RT} \cdot \mu}$$

Заметим, что

$$\frac{1}{T(T - T_0)} = -\frac{1}{T_0} \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T - T_0} \right)$$

Тогда,

$$\frac{1}{T_0} \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T - T_0} \right) dT = \frac{\alpha dt}{c_p m_0 T_0}$$

Сократим на T_0 и проинтегрируем, получим:

$$\ln\left(\frac{T_3}{T_1}\right) - \ln\left(\frac{T_2 - T_0}{T_1 - T_0}\right) = \frac{\alpha}{c_p m_0} \tau \quad \text{или} \quad \ln\left(\frac{T_2}{T_1} \frac{\Delta T_1}{\Delta T_2}\right) = \frac{\alpha}{c_p m_0} \tau$$

$$\text{Отсюда, } \frac{\Delta T_1}{T_1} = \frac{\Delta T_2}{T_2} \exp\left(\frac{\alpha}{c_p m_0} \tau\right) \quad (3)$$

Для адиабатического расширения (2-3) справедлива формула

$$T^\gamma = \text{const} \cdot p^{\gamma-1} \left(\gamma = \frac{C_p}{C_v}\right).$$

После взятия логарифмических производных получим:

$$\gamma \frac{dT}{T} = (\gamma - 1) \frac{dp}{p} \quad \text{или} \quad \frac{dT}{T} = \frac{(\gamma - 1)}{\gamma} \frac{dp}{p}$$

Переходя к конечным приращениям, найдем:

$$\frac{\Delta T_1}{T_1} = \frac{(\gamma - 1)}{\gamma} \frac{\Delta p_1}{p_0} \quad (4)$$

При изохорическом нагревании верно соотношение: $\frac{p}{T} = \text{const}.$

Возьмем логарифмическую производную и получим:

$$\frac{dp}{p} = \frac{dT}{T}$$

В конечных приращениях

$$\frac{\Delta p_2}{p_0} = \frac{\Delta T_2}{T_2} \quad (5)$$

Подставим (4) и (5) в уравнение (3) и получим:

$$\frac{(\gamma - 1)}{\gamma} \frac{\Delta p_1}{p_0} = \frac{\Delta p_2}{p_0} \exp\left(\frac{\alpha}{c_p m_0} \tau\right) \quad (6)$$

Подставим (6) в уравнения (1) и (2) и получим:

$$\frac{(\gamma - 1)}{\gamma} \Delta h_1 = \Delta h_2 \exp\left(\frac{\alpha}{c_p m_0} \tau\right) \quad \text{или} \quad \frac{\Delta h_1}{\Delta h_2} = \frac{\gamma}{\gamma - 1} \cdot \exp\left(\frac{\alpha}{c_p m_0} \tau\right)$$

Отсюда,

$$\ln\left(\frac{\Delta h_1}{\Delta h_2}\right) = \ln \frac{\gamma}{\gamma - 1} + \left(\frac{\alpha}{c_p m_0}\right) \tau$$

Затем определим γ из графика зависимости $\ln\left(\frac{\Delta h_1}{\Delta h_2}\right)(\tau).$

Выполнение работы

1. Проверим исправность установки.
2. Закроем кран K_2 и убедимся, что уровни жидкости в начальный момент в обоих столбцах одинаковы.
3. Откроем кран K_1 , наполняя сосуд газом так, чтобы разность уровней жидкости в манометре каждый раз составляла 20 сантиметров.

Закроем кран K_1 и подождем, пока давление в сосуде перестанет изменяться. Далее измерим разность уровней жидкости в манометре Δh_1 и откроем кран K_2 на время $\tau = 5$ с. После того, как давление перестанет изменяться определим разность уровней жидкости Δh_2 .

4. Повторим пункт 3 выполнения работы еще 6 раз для разных значений τ . Между экспериментами будем выжидать по 3 – 4 минуты. Результаты измерения внесем в таблицу 1.




Таблица 1. Результаты измерения Δh_1 и Δh_2 при разных значениях τ

№	$\Delta h_1, \text{мм}$	$\Delta h_2, \text{мм}$	$\tau, \text{с}$	$\ln\left(\frac{\Delta h_1}{\Delta h_2}\right)$
1	102	16	5	1,85
2	88	12	10	1,99
3	91	9	15	2,31
4	91	7	20	2,56
5	91	6	25	2,72
6	91	5	30	2,90
7	88	4	35	3,09

5. По данным таблицы 1 в приложении Microsoft Excel построим график зависимости $\ln\left(\frac{\Delta h_1}{\Delta h_2}\right)$ от τ .

6. С помощью метода наименьших квадратов в приложении Microsoft Excel вычислим значение

График 1. Зависимость $\ln\left(\frac{\Delta h_1}{\Delta h_2}\right)(\tau)$

$\ln \frac{\gamma}{\gamma - 1}$ и $\left(\frac{\alpha}{c_p m_0}\right)$, а также погрешности измерений:

$$\left(\frac{\alpha}{c_p m_0}\right) = \frac{\langle \ln\left(\frac{\Delta h_1}{\Delta h_2}\right) \tau \rangle - \langle \ln\left(\frac{\Delta h_1}{\Delta h_2}\right) \rangle \langle \tau \rangle}{\langle \tau^2 \rangle - \langle \tau \rangle^2} = 42,5 \cdot 10^{-3} \text{ с}^{-1}$$

$$\ln \frac{\gamma}{\gamma - 1} = \ln\left(\frac{\Delta h_1}{\Delta h_2}\right) - \left(\frac{\alpha}{c_p m_0}\right) \cdot \tau = 1,64 = \beta \quad (*)$$

Погрешности измерений:

$$\sigma_{(\frac{\alpha}{c_p m_0})} = \frac{1}{\sqrt{7}} \cdot \sqrt{\frac{< (\ln(\frac{\Delta h_1}{\Delta h_2}))^2 > - < \ln(\frac{\Delta h_1}{\Delta h_2}) >^2}{< \tau^2 > - < \tau >^2}} - (\frac{\alpha}{c_p m_0})^2 = 2 \cdot 10^{-3} \text{ c}^{-1}$$

$$\sigma_{\ln \frac{\gamma}{\gamma-1}} = \sigma_{(\frac{\alpha}{c_p m_0})} \cdot \sqrt{< \tau^2 > - < \tau >^2} = 0,02 = \sigma_\beta$$

7. Определим погрешность измерения γ :

Из формулы (*)

$$\frac{\gamma}{\gamma - 1} = \exp(\beta)$$

Решив уравнение получим: $\gamma \approx 1,24$

$$\gamma = \frac{\exp(\beta)}{\exp(\beta) - 1} = 1 + \frac{1}{\exp(\beta) - 1}$$

Погрешность $\sigma_{e\beta} = e^\beta \cdot \sigma_\beta$

$$\sigma_\gamma = \gamma \cdot \frac{\sigma_{e\beta}}{e^\beta} = \gamma \cdot \sigma_\beta = 1,24 \cdot 0,02 \approx 0,02$$

Вывод

Выполнив данную лабораторную работу мы вычислили показатель адиабаты для углекислого и получили: $\gamma = \frac{C_p}{C_v} = (1,24 \pm 0,02)$.

При данных условиях табличное значение показателя адиабаты для данного газа равно $\gamma_0 = 1,30$.

Разница между полученным экспериментально и теоретическим значениями равна $\varepsilon = (1 - \frac{\gamma}{\gamma_0}) \cdot 100\% \approx 4,6\%$

Получили, что данный опыт не способен дать точную оценку значению γ , однако способен дать оценку с точностью до нескольких (в данном эксперименте у нас получилось 4,6%) процентов.